
0404-808
別売
Sold separately
0404-809
別売
Sold separately
HIROBO
0414-226に付属のスラストベアリングは
使用できません。
Note: Do not use the thrust bearing included
0414-226.
2532-044
0414-226
2539-009
0404-804
2506-041
2500-091
2500-044
0404-740
2539-011
2506-004
0403-202
2506-035
2529-003
2521-086
2532-001
2505-007
2530-009
0414-304
0414-303
2509-013
0414-305
2533-025
2521-123
2500-090
0414-302
2532-021
2532-022
0404-811 SSR-V ダンパーゴム(硬度70°)
SSR-V Damper rubber (Hardness 70°)
0404-821 SSR-V ダンパーゴム(硬度60°)(OP)
SSR-V Damper rubber (Hardness 60°)
2531-002
0414-303スピンドルを取りはずす場合は 2531-002 M3X5
セットスクリューを取りはずしてスピンドルを分解してください。
Remove 2531-002 M3X5 set screws first to disassemble
0414-303 spindle.
0414-108
2531-001
0404-347
2531-003
0404-817
2500-061
0414-382
0414-383
2521-080
2500-073
0414-216
2532-031
2506-042
2532-049
2511-032
2525-007
2521-078
2500-073
2532-028
2532-030